


Modellname: **FLY**  
 Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**  
 Numer modelu:


Type: **22**  
 Typ:

Blatt Nr 1 von: 5  
 Strona z:

# MONTAGEANLEITUNG INSTRUKCJA MONTAŻOWA



**2 Personen**  
**2 Osoby**



### Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen.

**KEINE** scheuernde Putzmittel verwenden!


### Wskazówka dotycząca pielęgnacji!

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorstkich!

Max. zulässige Belastungen von Einlegeböden in kg:

Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr.	Spanplatte/Płyta		
Länge/Dł. mm	15	18	22
0<400			
401<600	40	40	40
601<800	24		
801<1000	15	30	



- A1**  $\phi$  8x36 x8
- B5** x8
- B4** x8
- G5** #15 x8
- G4**  $\phi$  5 x8
- G20** x8
- P1** x6
- S1** x10
- AM** x1
- ZR1** x2
- UP13** 3x16 x6
- E1** Kr0 x4
- D6** 3,5x30 x4
- D10** 3,5x13 x10
- KR2**  $\phi$ 8x40 x2
- E2** H0 x4
- EK2** 6,3x13 x8
- G2** S-4 x1

Modellname: **FLY**  
 Nazwa modelu:




Modellreihe: **23 -- FL**  
 Numer modelu:

Type: **22**  
 Typ:














Blatt Nr **2** von: **5**  
 Strona z:

**1**

Typ:L




Typ:P





**2**

Typ:L





Typ:P





**3**

Typ:L





Typ:P
















**4**








**a=b**



**5**



**6**




**PL**

Załączone kołki do zawieszania bryty, do stosowania wyłącznie do ścian betonowych, do innych ścian należy odpowiednio dokupić.

**D**

Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.

## Verstellmöglichkeiten



a) Fugenverstellung:  
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.

b) Tiefenverstellung:  
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.

c) Höhenverstellung:  
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

## Instructions for hinge adjustment

a) Side adjustment:  
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".

b) Depth adjustment:  
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.

c) Height adjustment:  
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

## Les possibilités de positionnement

a) Positionnement de la rainure:  
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".

b) Positionnement de la profondeur:  
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".



c) Positionnement de la hauteur:  
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

## Możliwości regulacji


a) Regulacja szczeliny:  
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".

b) Regulacja głębokości:  
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".





















c) Regulacja wysokości:  
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.



**MONTAGEANLEITUNG**  
**INSTRUKCJA MONTAŻOWA**



**2 Personen**  
**2 Osoby**



Max. zulässige Belastungen von Einlegeböden in kg:

Maksimalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr. Länge/Dł. mm	Spanplatte/Płyta		
	15	18	22
0<400			
401<600	40	40	40
601<800	24		
801<1000	15	30	

**Pflegehinweis!**





















Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen.

**KEINE** scheuernde Putzmittel verwenden!


**Wskazówka dotycząca pielęgnacji!**

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorstkich!





**1**



**2**








**3D**



**3**










**a=b**

**S1**  **x12**









**4**



**5**




**PL** Załączone kołki do zawieszania bryty, do stosowania wyłącznie do ścian betonowych, do innych ścian należy odpowiednio dokupić.

**D** Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.


## Verstellmöglichkeiten

- a) Fugenverstellung:  
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- b) Tiefenverstellung:  
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:  
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.




## Instructions for hinge adjustment

- a) Side adjustment:  
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- b) Depth adjustment:  
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.
- c) Height adjustment:  
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".



## Les possibilités de positionnement



- a) Positionnement de la rainure:  
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".
- b) Positionnement de la profondeur:  
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".
- c) Positionnement de la hauteur:  
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".



## Możliwości regulacji

- a) Regulacja szczeliny:  
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- b) Regulacja głębokości:  
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".
- c) Regulacja wysokości:  
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

# MODELL: PW MIX 22\_MX Typ MX



Ⓛ Montageanleitung


Ⓛ Assembly instructions

Ⓛ Montage-instructies

Ⓛ Instrukcja montażu

Ⓛ Montaj Talimatları

Ⓛ Инструкция по монтажу





Sicherheitshinweise • Safety instructions • Veiligheidsinstructies •  
Wskazówki bezpieczeństwa • Güvenlik uyarıları ? Правила техники безопасности


<b>D</b>	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
<b>GB</b>	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
<b>NL</b>	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
<b>PL</b>	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
<b>TR</b>	Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.
<b>RU</b>	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
<b>D</b>	Das Produkt ist nicht für die Anwendung im Freien geeignet.
<b>GB</b>	The product is not suitable for outdoor use.
<b>NL</b>	Het product is niet geschikt voor het gebruik in open lucht.
<b>PL</b>	Produkt nie jest przystosowany do zastosowań na wolnym powietrzu.
<b>TR</b>	Bu ürün açık havada kullanılmaya uygun değildir.
<b>RU</b>	Изделие не предназначено для использования вне помещений.
<b>D</b>	Überschreiten Sie die angegebenen Maximalbelastungen nicht. Andernfalls kann das Möbelstück beschädigt oder zerstört werden.
<b>GB</b>	Do not exceed the maximum loads specified. Otherwise, the furniture may sustain damage or be irreparably damaged.
<b>NL</b>	Overschrijd de aangegeven maximale belastingen niet. Anders kan het meubelstuk worden beschadigd of vernield.
<b>PL</b>	Nie wolno przekraczać podanych maksymalnych wartości obciążenia. W innym przypadku można mebel uszkodzić lub zniszczyć.
<b>TR</b>	Belirtilen azami yük değerini aşmayınız, aksi takdirde mobilya parçası zarar görebilir veya kullanılamaz hale gelebilir.
<b>RU</b>	Не допускается превышение указанных максимальных нагрузок. В противном случае возможно повреждение или разрушение мебели.
<b>D</b>	Schützen Sie Ihre Möbel generell vor Wasser (z.B. beim Wischen oder Blumen gießen). Die Feuchtigkeit kann in das Möbelstück eindringen und es beschädigen
<b>GB</b>	In general, keep water away from your furniture (e. g. when mopping or watering plants). The moisture may penetrate the furniture and damage it.
<b>NL</b>	Bescherm uw meubelen doorgaans tegen water (bijv. bij het dweilen of als u de bloemen water geeft). De vochtigheid kan in het meubelstuk dringen en het beschadigen.
<b>PL</b>	Mebel należy chronić przed wodą (np. podczas czyszczenia lub podlewania kwiatków). Wilgoć może wnikać w mebel i uszkodzić go.
<b>TR</b>	Genelde mobilyalarınızı sudan koruyunuz (örneğin, yerleri paspaslarken veya çiçekleri sularken). Nem, mobilya parçasına nüfuz edebilir ve zarar verebilir.
<b>RU</b>	Предохраняйте мебель от попадания воды (например, при вытирании или поливке цветов). Не допускайте попадания влаги на мебель, чтобы предотвратить ее повреждение.
<b>D</b>	Der Artikel ist kein Kinderspielzeug! Lassen Sie Kinder auch nicht mit der Verpackung spielen. Sie könnten an der Folie ersticken oder sich an der Umverpackung verletzen.
<b>GB</b>	This product is not a toy! Do not allow children to play with the packaging. They could suffocate in the foil or injure themselves on the packaging.
<b>NL</b>	Het artikel is geen speelgoed voor kinderen! Zorg ervoor dat kinderen ook niet met de verpakking spelen. Ze kunnen stikken door de folie of zich verwonden aan de verpakking.
<b>PL</b>	Produkt nie służy do zabawy! Dzieci nie powinny bawić się opakowaniem produktu, gdyż mogą się udusić folią lub skaleczyć opakowaniem.
<b>TR</b>	Bu ürün bir çocuk oyuncakı değildir! Çocukların ürün ambalajlarıyla oynamalarına asla müsaade etmeyiniz. Çocuklar, folyo nedeniyle boğulabilir veya ambalaj nedeniyle yaralanabilirler.
<b>RU</b>	Не допускается игра детей с изделием! Не разрешайте детям играть с упаковочным материалом. Дети могут задохнуться в упаковочной пленке или пораниться упаковочным материалом.

**Service • Dienstverlening • Serwis • Servis • Сервисная служба**



Name • Naam • Nazwa • Isim • Название	
Nr • No. • Номер	
Typ • Type • Тип • Тип	
☺	


















1











2











2




Modellname: **FLY**  
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**  
Numer modelu:





**21**




**22**




**41**



**42**



**SBI**



**SBII**

